

Airbag (1AB) – P6L

| شرح                                   | کد   |
|---------------------------------------|------|
| باتري                                 | BB00 |
| جعبه فيوز اصلي                        | BF00 |
| سوئيچ                                 | SW00 |
| نود داخل اتاق                         | CCN  |
| نود جلو آمپر                          | ICN  |
| کانکتور عيب يابي                      | C001 |
| مقاومت شبیه ساز ماژول ایربگ شاگرد     | R001 |
| ماژول ایربگ راننده                    | 6565 |
| مقاومت کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد | R002 |
| کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی      | 6570 |
| کمربند پیش کشنده جلو چپ               | 6575 |
| کمربند پیش کشنده جلو راست             | 6576 |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

