

Reverse Distance Sensor – P6L ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیوزهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512
صفحه نمایشگر چند منظوره	7215

--	--

