

Immobilizer – P6L ECO MUX CRUOSE

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت موتور	1320
یونیت الکترونیکی ایمولایزر	8208

* چنانچه شماره وایرینگ دسته سیم اصلی خودرو IK00447580، IK00400980 و IK00384380 بود از نقشه شماتیک اول و در غیر اینصورت از نقشه دوم استفاده نمایید.



