

Cruise Control	1401017
----------------	---------

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
کنترل یونیت موتور	1320
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربلیک فرمان چپ	7301
مجموعه کلیدهای (کروز کنترل) روی غربلیک فرمان راست	7302

Drawn By: Engineering Dep. Of ISACO

2020.20.12

