

ESP System	
------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جعبه فیوز محفظه موتور	BFRM
کانکتور عیب یاب	C001
کنترل یونیت موتور	1320
نود جلو آمپر	ICN
سوییچ	SW00
سوییچ پدال ترمز	2100
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7800
کلید غیر فعال کننده ESP	7801
سنسور ترمز چرخ جلو چپ	7000
سنسور ترمز چرخ جلو راست	7005
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015

Drawn By: Engineering Dep. Of	2020.12.20
-------------------------------	------------

