

Brake Fluid Level and Hand Brake Warning Alarm	
--	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
میکروسوییچ ترمز دستی	4400
میکروسوییچ سطح روغن ترمز	4410

Brake Fluid Level & Hand Brake Alarm

