

Central Locking	
-----------------	--

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل موتور	BFRM
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
سوئیچ	SW00
قفل در جلو چپ	6202
قفل در جلو راست	6207
قفل در عقب چپ	6217
قفل در عقب راست	6218
سوییچ لادری درب موتور	8611
قفل در صندوق عقب	6222
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
جلو آمپر	ICN
کلید قفل درها	6220

