

Engine Oil Pressure	
---------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
سوییچ فشار روغن موتور	4110

دیجیتال خودرو

digital khodro

Engine Oil Pressure

