

Reverse Distance Sensors

شرح قطعه	كد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
میکروسوییچ دنده عقب	2200
سنسور موانع عقب چپ	7510
سنسور موانع عقب وسط چپ	7511
سنسور موانع عقب وسط راست	7512
سنسور موانع عقب راست	7513

Drawn By: Engineering Dep.

