

Coolant Temperature	
---------------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
کنترل یونیت موتور	1320

Coolant Temperature

