

Front Window Winder

شرح قطعه	كد قطعه
باتري	BB00
نود مركزي داخل اتاق	NBCM
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فيوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
جعبه فيوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
سوییچ	SW00
کلید شیشه بالابر جلو چپ	6007
کلید شیشه بالابر جلو راست	6017
موتور شیشه بالابر جلو چپ	6032
موتور شیشه بالابر جلو راست	6045

Front Window Winder

