

Instrument Panel	
------------------	--

شرح قطعه	كد قطعه
باترى	BB00
نود مركزى داخل اتاق	NBCM
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فيوز داخل اتاق (بالاى پدال ترمز)	BFH3
كليد غير فعال كننده ESP	7801
نود جلو آمپر	ICN
جعبه فيوز داخل اتاق (كنار سوكت عيب ياب)	EX-BOX
سويچ	SW00
مالتى مديا	8410
كنترل يونيت ايموبيللايزر	8208

Instrument Panel

