

Alternator & starter-PARS ELX XUM

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
آلترناتور	1020
استارتر	1010
جلوآمپر	0004

