

REVERSE SENSOR-PARS ELX XU7

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	SW 00
جعبه فیوز	BF00
لامپ خطر عقب چپ	2630
لامپ خطر عقب چپ	2635
میکروسوئیچ دنده عقب	2200
بیزر دنده عقب	2225
یونیت دنده عقب	2220
سنسور	2230
سنسور	2235

REVERSE SENSOR-PARS ELX XU7

