

Air Bag – Pars CEC XU7

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6569

--	--

