

Air Bag – Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	CEC
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
کلید غیرفعال کننده ایربگ شاگرد	6571

--	--

