

Roof Lamp & Door Switch - Pars

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	BB10
فیوزها و رله های داخل اتاق	BF00
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
تایمر چراغ سقفی	3005
یونیت قفل مرکزی	6235
چراغ نقشه خوان	3065
چراغ سقفی جلو	3010
چراغ سقفی عقب	3020
سوئیچ لادربی درب جلو چپ	4700
سوئیچ لادربی درب جلو راست	4701
سوئیچ لادربی درب عقب چپ	4702
سوئیچ لادربی درب عقب راست	4703

--	--

