

شماره سوکت	ME 17 - 206	
سیگنال سنسور دمای آب	1	B15
منفی سنسور دمای آب	2	B7
منفی مپ سنسور	4	B7
مثبت 5 ولت مپ سنسور	1	B19
سیگنال مپ سنسور	3	B19
سیگنال سنسور دمای هوا	2	B27
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	5	B23
منفی سنسور دریچه گاز	3	B5
سیگنال 1 سنسور دریچه گاز	4	B20
سیگنال 2 سنسور دریچه گاز	6	B3
موتور دریچه گاز برقی	1	B52
موتور دریچه گاز برقی	2	B51
مثبت 5 ولت اول پدال گاز	1	A38
مثبت 5 ولت دوم پدال گاز	2	A26
منفی اول پدال گاز	5	A6
منفی دوم پدال گاز	3	A5
سیگنال اول پدال گاز	6	A11
سیگنال دوم پدال گاز	4	A21
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	2	
منفی سنسور کیلومتر	1	
سیگنال سنسور کیلومتر	3	
مثبت سنسور دور موتور	1	B13
منفی سنسور دور موتور	2	B1
شیلد سنسور دور موتور	3	از بدنه خودرو
سیگنال 1 ناک سنسور	1	B37
سیگنال 2 ناک سنسور	2	B38
شیلد ناک سنسور		
منفی سنسور اکسیژن	3	B4
سگنال 2 سنسور اکسیژن	4	B30
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	1	پایه A5 رله دویل
منفی گرمکن اکسیژن	2	B46
سگنال 1 سنسور اکسیژن پایین	4	B2
منفی سنسور اکسیژن پایین	3	B8
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن پایین	1	پایه A5 رله دویل
منفی گرمکن اکسیژن پایین	2	B39
مثبت 12 ولت کونیل	4	پایه A5 رله دویل
منفی 1/4 کونیل	1	B56
منفی 2/3 کونیل	2	B54
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه A5 رله دویل
منفی سوزن انژکتور 1	1	B44
منفی سوزن انژکتور 2	1	B42
منفی سوزن انژکتور 3	1	B43
منفی سوزن انژکتور 4	1	B45
مثبت 12 ولت شیر برقی کنیستر	2	پایه A5 رله دویل
منفی شیر برقی کنیستر	1	B40
سوییچ پدال ترمز	2	A47
سوییچ پدال ترمز	4	A35
سوییچ پدال کلاچ	2	A36
منفی رله دور کند فن	رله فن	A41
منفی رله دور تند فن	رله فن	B34

ورودی از سنسور فشار گاز کولر	2	A18	
ورودی از سنسور فشار گاز کولر	3	A8	
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	ICN	
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	ICN	
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	ICN	
سوکت عیب یاب K-LINE	پایه 7 سوکت دیاگ	A39	
سوکت عیب یاب L-LINE	پایه 15 سوکت دیاگ		
دیاگ فن	رله فن	A22	
سنسور هیدرولیک فرمان	1	A48	
منفی رله اول (رله اصلی)	رله دوپل A2	A15	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	رله دوپل B2	A42	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	رله دوپل A5	A55 . A56	
برق 12 ولت ورودی از سویچ		A16	
برق 12 ولت پمپ بنزین	3	پایه B5 رله دوپل	
منفی پمپ بنزین	4	بدنه	
منفی ورودی GND	بدنه	A53	
منفی ورودی GND	بدنه	A54	
منفی ورودی GND			
منفی ورودی GND	بدنه		
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			

