



جعبه فیوز داخل اتاق				
شماره	فیوز / رله	مدار تغذیه شونده	ظرفیت (آمپر)	توضیحات
	REAR RIGHT P/W RELAY	رله شیشه بالابر عقب راست	35A	
	FRONT RIGHT P/W RELAY	شیشه بالابر جلو راست	35A	
	REAR LEFT P/W RELAY	شیشه بالابر عقب چپ	35A	
	FRONT LEFT P/W RELAY	شیشه بالابر جلو چپ	35A	
	IGN2 RELAY	رله سویچ باز مرحله 2	40A	
	IGN1 RELAY	رله سویچ باز مرحله 1	40A	
	START RELAY	رله استارت	40A	
	ACC RELAY	رله سویچ ACC	40A	
	BLOWER RELAY	رله موتور بخاری	40A	
	REAR SCR HTR RELAY	رله گرمکن و بخار زدا شیشه	40A	
	ROOM	فیوز تجهیزات داخل اتاق	15A	
	AUDIO	فیوز مولتی مدیا	10A	
	ROOM LAMP	فیوز چراغ داخل اتاق	15A	
	WAKE UP	فیوز مدار حافظه	10A	
	BCM4	فیوز بی سی ام	10A	
	DOOR LOCK	فیوز قفل مرکزی	10A	
	BCM2	فیوز بی سی ام	30A	
	AC	فیوز مدار تهویه مطبوع	10A	
	TRUNK OPEN	فیوز چراغ داخل صندوق عقب	15A	
	BCM BACKUP	فیوز پشتیبان بی سی ام	25A	
	MAIN BCM	فیوز مدار اصلی برق	25A	
	IGN1-A	فیوز مدار سویچ باز	5A	
	CLUSTER	فیوز پشت آمپر	10A	
	AIRBAG	فیوز ایربگ	15A	
	BCM1	فیوز بی سی ام	15A	
	ALS MODULE	فیوز چراغ اتوماتیک جلو	5A	
	OBD	فیوز مدار سوکت دیاگ	5A	
	EPS MODULE	فیوز فرمان برقی	5A	
	P/W	فیوز شیشه بالابر ها	15A	
	BLOWER	فیوز تهویه	40A	
	SCR HEATER	فیوز مدار گرمکن (بخارزدا)	40A	
	ACC/IGN1	فیوز برق سویچ	30A	
	FRONT P/W	فیوز شیشه بالابر ها جلو	30A	
	REAR P/W	فیوز شیشه بالابر ها عقب	30A	
	IGN2/START	فیوز برق تریگر استارت	40A	
	SUNROOF	فیوز مدار سانروف	10A	
	WIPER	فیوز برف پاک کن	25A	

BFB :

نمای جعبه فیوز داخل محفظه موتور

BATTERY FUSE & RELAY BOX



جعبه فیوز داخل محفظه موتور			
شماره	فیوز / رله	مدار تغذیه شونده	ظرفیت (آمپر)
	FAN HIGH RELAY	رله فن دور تند	70A
	FAN LOW RELAY	رله فن دور کند	40A
	INTERCOOLER RELAY	رله اینترکولر	35A
	MAIN RELAY	رله اصلی	40A
	A/C COMP RELAY	رله کمپرسور کولر	20A
	FUEL PUMP RELAY	رله پمپ بنزین	20A
	HIGH BEAM RELAY	رله چراغ جلو نور بالا	35A
	LOW BEAM RELAY	رله چراغ جلو نور پایین	35A
	HORN RELAY	رله بوق	20A
	FRONT FOG RELAY	رله مه شکن جلو	35A
	RELAY 3	فیوز رله شماره 3	5A
	RELAY 2	فیوز رله شماره 2	5A
	CANISTER	فیوز کنیستر	10A
	INJECTOR	فیوز سوخت پاش	10A
	SENSOR	فیوز سنسور	10A
	ECU	فیوز کامپیوتر	5A
	COIL	فیوز کویل ها	15A
	HORN	فیوز بوق	10A
	BREAKE SW	فیوز سویچ ترمز	5A
	A/C ON	فیوز تهویه	10A
	RELAY 1	فیوز رله شماره 1	10A
	REVERSE LAMP	فیوز چراغ دنده عقب	10A
	FRONT FOG	فیوز مه شکن جلو	20A
	HIGH BEAM	فیوز چراغ های جلو نور بالا	20A
	LOW BEAM	فیوز چراغ های جلو نور پایین	15A
	ABS	فیوز مدار ترمز ضد قفل	10A
	MAIN RELAY AUTO	فیوز رله اصلی	30A
	FUEL PUMP AUTO	فیوز مدرا پمپ بنزین	10A
	INTERCOOLER AUTO	فیوز مدار اینترکولر	10A
	FAN MAXI	فیوز فن	50A
	ABS MAXI	فیوز مدار ترمز ضد قفل	40A
	ABS2 MAXI	فیوز مدار ترمز ضد قفل	25A

نمای کلی IBCM

جانمایی سوکت های آی بی سی ام (تعداد پین و رنگ کانکتور مربوطه)

