

Instrument Panel – Dena Plus ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
یونیت ایموبلایزر	8208
کنترل یونیت ایربگ	6570
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8410C
مجموعه پنل کولر	8025

--	--

