

Brake Fluid Level & Handbrake Warning lamp – Dena ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	BF00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BB001
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
میکرو سوئیچ ترمز دستی	4400
میکرو سوئیچ سطح روغن ترمز	4410

--	--

