

Fuel Gage –PARS XU7-TU5

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	CA00
جعبه فیوز	BF00
جلو آمپر	0004
نشانگر میزان سوخت	4310

--	--

