

ENGINE OIL PRESSURE-PARS XU7 CNG

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
جعبه فیوز	BF00
میکرو سوئیچ فشار روغن	4110
جلوآمپر	0004

--	--

ENGINE OIL PRESSURE-PARS XU7 CNG

