

Injection System- 405 SLX TU5 ME17	0101069
------------------------------------	---------

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
رله دویل	1304
سوئیچ پدال ترمز	2100
سوئیچ پدال کلاچ	7045
فیوز تغذیه پمپ بنزین	C1260
گیج و پمپ بنزین	4310
سوئیچ اینرسی	1203
یونیت ایموبلایزر	8208
انژکتور بنزین شماره ۱	1331
انژکتور بنزین شماره ۳	1333
انژکتور بنزین شماره ۴	1334
انژکتور بنزین شماره ۲	1332
شیر برقی کنیستر	1215
سنسور هیدرولیک فرمان	7113
کنترل یونیت موتور	1320
کانکتور عیب یاب	C001
سوئیچ سه مرحله ای	8007
سنسور اکسیژن	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
کویل	1135
سنسور ضربه	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای آب خنک کننده موتور	1220
سنسور TMAP	1312
سنسور پدال گاز (پتانسیومتر موقعیت پدال گاز)	1261
موتور دریچه گاز برقی	1262

