

Brake Fluid Level & Hand Brake - PARS CEC XU7

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
میکرو سوئیچ ترمز دستی	4400
میکرو سوئیچ سطح روغن ترمز	4410

--	--

