

Hazard Warning – P6L

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	2300
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت چپ	2320
لامپ راهنمای روی گل گیر سمت راست	2325
لامپ راهنمای جلو چپ	2340
لامپ راهنمای جلو راست	2345
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635

--	--

