

Stop Lamps & Brake Lamps (HB) – P6L ECO

شرح	کد
باتری	BB00
فیورهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیورهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
سوئیچ پدال ترمز	2100
چراغ استپ سوم	2110
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630-LH
مجموعه لامپهای عقب راست	2635-RH
کنترل یونیت ترمز ABS	7020

