

## Injection system – P6L SP MUX SSAT

| شرح                                                  | کد        |
|------------------------------------------------------|-----------|
| باتري                                                | BB00      |
| فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوى FCM                   | BF00      |
| فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوى BCM                 | IPFRB     |
| سوئيچ                                                | SW00      |
| نود مركزي داخل اتاق                                  | BCM       |
| كنترل يونيت موتور                                    | 1320      |
| نود جلو آمپر                                         | ICN       |
| صفحه نمايشگر چند منظوره                              | 7215      |
| رله دويل (دو رله مجزا)                               | 1304      |
| يونيت الكترونيكي ايموبلايزر                          | 8208      |
| سوئيچ سه مرحله اي فشار گاز كولر                      | 8007      |
| سوئيچ اينرسي                                         | 1203      |
| پمپ بنزين                                            | 4310      |
| كانكتور عيب يابي                                     | C001      |
| انژكتور سيلندر ۱ - ۴                                 | 1331-1334 |
| شير برقي كنيستر                                      | 1215      |
| سنسور فشار هيدروليک فرمان                            | 7113      |
| سنسور اكسيژن بالا                                    | 1350      |
| سنسور اكسيژن پايين                                   | 1351      |
| كوئل دويل                                            | 1135      |
| ناك سنسور                                            | 1120      |
| سنسور دور موتور                                      | 1313      |
| سنسور دماي مایع خنك كننده موتور ( كنترل يونيت موتور) | 1220      |
| سنسور فشار هواي ورودی                                | 1312      |
| استپر موتور                                          | 1225      |
| سنسور موقعيت دريچه گاز                               | 1316      |

