

Cigar Lighter – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
رله چراغهای کوچک	RB001
رله ECO Mode	RL003
دسته راهنما	0002
چراغ روشنایی جا سیگاری	3053
فندک	8100

--	--

