

Fuel Gauge – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فیوز اصلي	BF00
سوئیچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
پمپ بنزین	4310
رله اصلي سیستم سوخت رسانی	RLYa
رله پمپ بنزین	RLYb

--	--

