

Coolant Temperature – P6L

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FN
سنسور دماي مایع خنك كننده موتور	1220
ECU موتور	1320
ترمیستور مایع خنك كننده موتور (براي نشانگر)	4030

--	--

