

Instrument Panel – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
کانکتور عيب ياب	C001
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو	FN
نود جلو آمپر	ICN
کنترل يونيت ايربگ و کمريند ايمنی	6570
کنترل يونيت ترمز ABS	7020
صفحه نمايشگر چند منظوره	7215
يونيت الکترونيکی ايموبيلايزر	8208

Drawn by: Engineering D

