

Wiper and Wash Pump P7L (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
دسته برف پاک کن	0005
رله موتور برف پاک کن عقب	RB002I
رله موتور برف پاک کن جلو	RB001
رله موتور آب پاش	RB001I
موتور آب پاش	5115
موتور برف پاک کن جلو	5015
موتور برف پاک کن عقب	5215

--	--

