

Automatic Gearbox- P7L (ECO_CROUSE)

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز محفظه موتور	BF00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
سوئيچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
جلو آمپر	ICN
موتور استارت	1010
كنترل يونيت ABS	7020
رله آنتي استارت	RB003A
رله شيفت لاک	RB003B
کانکتور مجموعه قطعات روي گیربکس	1635
کانکتور عيب ياب	C001
کنترل يونيت موتور	1320
کنترل يونيت گیربکس	1630
سوئيچ پدال ترمز	2100
سنسور تيپ ترونيك	1603
کلید SNOW/SPORT	1640
بوين شيفت لاک	1640A
شير برقي EPDE	1610

--	--

Automatic Gearbox- P7L ECO CROUSE

