

Side lamp P7L (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
دسته راهنما	0002
چراغ کوچک جلو چپ	2610
چراغ کوچک جلو راست	2615
مجموعه چراغ عقب چپ	2630
مجموعه چراغ عقب راست	2635
لامپ پلاک چپ	2636
لامپ پلاک راست	2633

--	--

Side lamp P7L (ECO-CROUSE)

