

Ventilation (Air Condition) P7L ECO CROUSE

شرح	کد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
مالتی مدیا (صفحه نمایش)	LCD
کنترل یونیت مرکزی	1320
سوئیچ سه مرحله ای	8007
کمپرسور کولر	8020
اواپراتور	8006
رادیو پخش	8410
سنسور دمای هوای بیرون	6415
پنل کولر	8080
موتور تعیین وضعیت هوا	8071
موتور تعیین وضعیت کولر یا بخاری	8065
موتور تعیین وضعیت گردش هوا (هوای خارج به داخل)	8070
کنترل یونیت فن سیستم تهویه	8045
موتور بخاری	8050
سنسور دمای هوای داخلی	8030

