

ELECTRIC MIRROR P7L (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتری	BB00
تغذیه جعبه فیوز ها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
ماژول سوئیچ شیشه بالابر ها و آینه ها	6036
موتور آینه بغل چپ	6410
موتور آینه بغل راست	6415

--	--

SW00

