

Airbag- P7L (ECO\_SAZEH POYESH)

| شرح                              | کد    |
|----------------------------------|-------|
| باتري                            | BB00  |
| جعبه فيوز داخل اتاق              | BF00  |
| جعبه فيوز داخل محفظه موتور       | IPFRB |
| سوئيچ                            | SW00  |
| نود جلو آمپر                     | ICN   |
| نود مرکزی داخل اتاق              | BCM   |
| کنترل يونيت ایربگ و کمربند ایمنی | 6570  |
| کانکتور عیب یابی                 | C001  |
| ماژول ایربگ شاگرد                | 6564  |
| ماژول ایربگ راننده               | 6565  |
| کلید غیر فعال کننده ایربگ شاگرد  | 6569  |
| کمربند راننده                    | 6575  |
| کمربند شاگرد                     | 6576  |

