

Immobilizer- P7L (ECO_SAZEH POUYESH)

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BF00
جعبه فیوز داخل اتاق	IPFB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
جلو آمپر	ICN
کنترل یونیت موتور	1320
ایموبیلایزر	8208
آنتن ایموبیلایزر	8220
کانکتور عیب یاب	C001

--	--

