

Brake Fluid Level & Hand Brake Warning lamp P7L (ECO_CROUSE)

شرح	کد
باتري	BB00
تغذيه جعبه فيوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
جعبه فيوز داخل اتاق	IPFRB
جعبه فيوز داخل محفظه موتور	BF00
سوئيچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو آمپر	ICN
نود جلو	FCM
میکرو سوئیچ ترمز دستی	4400
میکرو سوئیچ سطح روغن ترمز	4410

--	--

Brake Fluid Level and Hand Brake Warning Lamp P7L (ECO-CROUSE)

