

ABS-405 GLX XU7 VALEO ABS BOSCH PETROL

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	CA00
جعبه فیوز	BF00
جلو آمپر	0004
میکرو سوئیچ ترمز دستی و روغن ترمز	4400-4410
مدول اختار ABS	7025
یونیت کنترل ABS	7020
کانکتور عیب یاب	C001
سنسور ترمز چرخ عقب راست	7015
سنسور ترمز چرخ عقب چپ	7010
سنسور ترمز چرخ شاگرد	7005
سنسور ترمز چرخ راننده	7000
لامپ ترمز عقب چپ و راست	2630-2635
میکروسوئیچ ترمز	2100

--	--

ABS-405 GLX XU7 VALEO ABS BOSCH PETROL

