

Boot Lid- 405 SLX TU5 ME17

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
مجموعه کلیدهای روی داشبورد	8410C
رله صندوق پران	6233
موتور قفل صندوق عقب	6260

--	--

Boot Lid - 405 SLX TU5 ME17

