

HORN-405

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه تقسیم	BB10
سوئیچ	CA00
جعبه فیوز	BF00
جلو آمپر	0004
بوق سمت چپ	2520 A
بوق سمت راست	2520 B

--	--

