

Boot Lid – 405

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
جعبه فیوز اصلی	BF00
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
کلید هاب روی پنل	8410C
موتور قفل صندوق	6260
رله قفل صندوق	6233

--	--

Boot Lid - 405

