

ROOF LAMP 405

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
کلید لامپ سقف جلو	3010
کلید لامپ سقفي عقب	3020
جلوآمپر	0004
کلید لادري جلو	3000
کلید لادري جلو	3001
کلید لادري عقب	3002
کلید لادري عقب	3003

