

Instrument Panel - 405 SLX TU5 ME17

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
اتومات راهنما	2305
دسته راهنما	0002
رله مه شکن عقب	2665
سوئیچ کمربند ایمنی راننده	4730
آلتراتور	1020
بلوک هیدرولیک ABS	7025
کنترل یونیت ایربگ و کمربند ایمنی	6570
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	4030
کنترل یونیت ABS	7020
پمپ بنزین	4310
کنترل یونیت موتور	1320
سوئیچ فشار روغن ترمز	4110
سوئیچ سطح روغن ترمز	4410
سوئیچ ترمز دستی	4400
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220

