

Alternator and starter – ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

--	--

