

ABS SYSTEM MANDO – ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ پدال ترمز	2100
سنسور ABS چرخ جلو سمت چپ	7000
سنسور ABS چرخ جلو سمت راست	7005
سنسور ABS چرخ عقب سمت چپ	7010
سنسور ABS چرخ عقب سمت راست	7015
کنترل یونیت ترمز ABS	7020
بلوک هیدرولیک ABS	7025
سوئیچ ترمز دستی	4400
سوئیچ سطح روغن ترمز	4410
مجموعه لامپ های عقب چپ	2630
مجموعه لامپ های عقب راست	2635

--	--

