

Air Condition – ARISUN

شرح	کد
باتری	BB00
جعبه فیوز اصلی	BF00
جعبه فیوز کالسنکه ای	BB10
سوئیچ	SW00
دسته راهنما	0002
کنترل یونیت موتور	1320
رله قطع کن کمپرسور	8005
سوئیچ سه مرحله ای	8007
کمپرسور کولر	8020
رله زرد بخاری	8048
سنسور دمای اواپراتور	8006
رله مجموعه بخاری	8015A
رله مجموعه بخاری	8015
موتور کنترل یونیت موتور فن	8070
پنل سیستم تهویه	8025
کنترل یونیت موتور فن	8047
مقاومت های سرعت فن	8040
موتور فن سیستم تهویه	8050

--	--

