

Immobilizer – ARISUN

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلی	BF00
جعبه فيوز کالسه ای	BB10
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
کانکتور عیب یابی	C001
کنترل یونیت موتور	1320
یونیت الکترونیکی ایموبلایزر	8208
آنتن ایموبلایزر	ANTENNA

--	--

Immobilizer CIM - ARISUN

